Kit Sirius

Elige las frecuencias y ajusta las antenas de tu Kit Sirius.

Ref. kit-amplificador-3 · 20/11/2026

Compatibilidad y cobertura

Comprueba que las bandas de este equipo coinciden con las que utiliza tu operador en el lugar de instalación. La tecnología disponible depende de la señal exterior; el kit necesita una señal que pueda amplificar.

La cobertura interior depende de la señal recibida en el exterior, las paredes, las plantas y la ubicación de las antenas. Utiliza los datos de superficie como orientación para dimensionar la instalación.

Datos del catálogo

Bandas	800 · 900 MHz (EGSM)
Tecnologías	Voz, 3G, 4G, 5G
Ganancia (dB)	70 ±3 dB (DL); 65 ±3 dB (UL)

Contenido de la configuración inicial

- 1 × Amplificador Sirius 800 + 900 MHz
- 1 × Antena exterior omnidireccional
- 1 × Cable 3D-FB - 15 metros
- 1 × Antena interior SMA (palo)

Preparación de la instalación

1. **Sube la antena exterior**: Ponla en el punto más alto de la casa, normalmente el mástil de la antena de televisión. Cuanto más alta, más señal capta. Si es un tubo vertical (omnidireccional), no hay que orientarla.
2. **Conéctala al puerto BTS**: Lleva el cable largo del kit desde la antena exterior hasta el amplificador y enróscalo en el puerto BTS. Es la entrada: la señal que viene de fuera.
3. **Antena interior al puerto MS**: Enrosca la antena interior en el puerto MS: es la salida hacia tus móviles. Colócala donde más cobertura necesitas.
4. **Enchúfalo y comprueba**: Conecta el adaptador al amplificador y luego al enchufe: se enciende solo. La pantalla muestra la señal que recibe y, en unos segundos, tu móvil tendrá más rayas.

Orientación general. Sigue el manual del fabricante. Este resumen no incluye cambios del configurador ni accesorios opcionales.

Asesoramiento: 644 171 058
https://antenasgsm.com/tienda/productos/kit-sirius